

CLOSETMAID
SHELFTRACK™
48" Standard
121,9 cm Rail Vertical
121,9 cm Riel Vertical



© ClosetMaid Corporation 2005
Made in China Fabriqué en Chine Hecho en China



WARNING

• Failure to obey installation instructions and warnings can result in injury or death.
• Use correct hardware for wall type. When using standards with hanging standards, standards must be secured to the wall. Do not overload.

MISE EN GARDE

• Ne pas se conformer aux directives d'installation et aux consignes de sécurité peut occasionner des blessures ou même la mort.
• Utilisez le matériel de fixation convenant au type de mur. Lorsque vous utilisez des rails verticaux avec des supports, les rails verticaux doivent être fixés solidement au mur. Ne pas surcharger.

ADVERTENCIA

• Puede causar herida y hasta la muerte si no se observan las instrucciones y advertencias para la instalación del producto.
• Use el herraje que corresponda según el tipo de pared. Cuando usando los rieles verticales con los rieles horizontales, los rieles verticales se deben fijar a la pared. No sobrecargar.

FOR STUD INSTALLATION: Secure to wall with #12x2" pan head screws directly into studs.
FOR CONCRETE INSTALLATION: Drill 1/4" holes and insert #12 wall anchors. Secure to wall using #12x2" pan head screws.
FOR DRYWALL INSTALLATION: Drill 1/2" holes. Remove toggle from ball. Insert ball through hole in standard. Swivel toggle and insert toggle into wall. Tighten ball to secure to wall.

POUR UNE INSTALLATION DANS UN MONTANT EN BOIS : Fixez au mur avec des vis à tête cylindrique de n°12 x 5 cm directement dans les montants en bois.
POUR UNE INSTALLATION DANS DU BÉTON : Percez des trous de 6 mm et insérez des ancrages muraux n°12. Fixez au mur à l'aide de vis à tête cylindrique de n°12 x 5 cm.
POUR UNE INSTALLATION DANS UNE CLOISON SÈCHE : Percez des trous de 1,25 cm. Retirez l'olive du boîtier et insérez le boîtier à travers le trou du rail vertical. Remettez l'olive et serrez l'olive dans le mur. Serrez le boîtier pour fixer au mur.

INSTALACION EN MONTANTE: Utilice tornillos de cabeza plana n°12 x 5 cm para colocar directamente en el montante.
INSTALACION EN CONCRETO: Perfore orificios de 6 mm y coloque los anclajes para pared n°12. Utilice tornillos de cabeza plana n°12 x 5 cm para sujetar a la pared.
INSTALACION EN UN MURO SECO: Perfore orificios de 1,25 cm. Quite la patarra del perno y colóquela a través del orificio en el riel vertical. Vuelva a colocar la patarra e insértele dentro de la pared. Ajuste el perno para sujetarlo a la pared.

Importer in Mexico
Importador en México
EMERSON ELECTRIC DE MÉXICO, S.A. DE C.V.
CAMINO A SANTA MONICA 298
VISTA HERMOSA 54080, TLANEPANTLA
ESTADO DE MÉXICO
PHONE (55) 5366-6180
FAX (55) 5366-6182
RFC EEM 940721 SR7

2804