



**OWNER'S MANUAL
MANUEL DE L'UTILISATEUR
MANUAL DEL USUARIO**

**GVF3232
Grand View Fence
Clôture Grand View
Cerca Grand View**

ASSEMBLY INSTRUCTIONS / INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE / INSTRUCCIONES DE ARMADO

1. To join fence panels, lay panels on the ground. Snap the three hinges together with the panels aligned, as shown.


NOTE: All fences panels should be joined before staking them to the ground.

1. Pour accrocher les panneaux de clôture les uns aux autres, placez les panneaux à même le sol. Insérez les trois charnières les unes dans les autres afin qu'elles s'encastrent d'un bruit sec en veillant à ce que les panneaux soient bien alignés comme illustré.

REMARQUE : Tous les panneaux de clôture doivent être accrochés les uns aux autres avant de les fixer au sol avec les piquets.

1. Para unir los paneles de la cerca, coloque los paneles sobre el suelo. Inserte las tres bisagras con los paneles alineados, como se muestra.


NOTA: Todos los paneles de la cerca deben estar unidos antes de fijarlos en el terreno con las estacas.



2. Stand fence upright. On the back side of fence, unsnap stakes and swing toward center of panel. Pull up to remove.

2. Placez la clôture debout. Au dos de la clôture, décrochez les piquets et orientez-les vers le centre du panneau. Tirez vers le haut sur les piquets pour les retirer.

2. Coloque la cerca en posición vertical. En el lado posterior de la cerca, suelte las estacas y gírelas hacia el centro del panel. Jálelas hacia arriba para retirarlas.




**Quality Control Number:
Numéro de contrôle de qualité:
Número de control de calidad:**

3. From bottom of fence, on each side, insert one stake up to the bend.

3. À partir du dessous de la clôture, de chaque côté, insérez un piquet vers le haut jusqu'au coude du piquet.

3. Desde la base de la cerca, inserte a cada lado una estaca hasta el codo.



4. Position fence in desired location. Using a mallet, tap stakes at the bend until the bend is tapped down to the ground.


Repeat with next fence section, connecting each new section to the previous section as you go.

4. Placez la clôture à l'emplacement désiré. À l'aide d'un maillet, tapez sur les coudes des piquets jusqu'à ce que les coudes touchent le sol.

Répétez l'opération avec les panneaux suivants, en veillant à joindre les nouveaux panneaux aux panneaux précédents au fur et à mesure que vous avancez.

4. Coloque la cerca en el lugar deseado. Con un mazo golpee levemente las estacas en el codo hasta insertar el codo en el terreno.

Repita el procedimiento con la siguiente sección de la cerca, conectando cada nueva sección a la sección anterior y así sucesivamente.



Suncast Products and Replacement Parts

To purchase Suncast replacement parts and learn about other Suncast products visit us online or call.




Produits et pièces de rechange Suncast

Pour acheter des pièces de rechange Suncast et pour plus de renseignements sur les produits Suncast, consultez notre site internet ou appelez-nous.

Productos y piezas de repuesto Suncast

Para comprar piezas de repuesto Suncast y para obtener información acerca de otros productos Suncast, visítenos en línea o llámenos.



www.suncast.com
24 hours a day, 7 days a week, 365 days a year.

www.suncast.com
24h/24, 7j/7, 365 jours par an.

www.suncast.com
24 horas al día, 7 días a la semana, 365 días al año.



1-800-846-2345 or 1-630-879-2050
Mon - Fri 6 am - 8 pm, Sat 8 am - 5 pm, Sun Noon - 5 pm CST

1-800-846-2345 ou 1-630-879-2050
LUN - VEN 6h - 20h, SAM 8h - 17h, DIM 12h - 17h HC

1-800-846-2345 ó 1-630-879-2050
LUN - VIE 6 am - 8 pm, SÁB 8 am - 5 pm, DDM 12 am - 5 pm HC