

White Rodgers™

Line Voltage Non-Programmable Thermostat Installation Instructions & User Guide



For BNP125, BNP150C, BNP125C, 1E65-140

Congratulations on the purchase of your
White-Rodgers™ thermostat!
Save these instructions for future use!

Questions? Contact White-Rodgers™
Customer Service at 1-877-654-9394

37-7460A



WARNING



WARNING



Before installing and operating this product, the owner and/or installer must read, understand and follow these instructions and keep them handy for future reference. If these instructions are not followed, the warranty will be considered null and void and the manufacturer deems no further responsibility for this product. Moreover, the following instructions must be adhered to in order to avoid personal injuries or property damages, serious injuries and potentially fatal electric shocks. All electric connections must be made by a qualified electrician, according to the electric and building codes effective in your region. Do NOT connect this product to a supply source other than 120 VAC or 240 VAC, and do not exceed the load limits specified. Protect the heating system with the appropriate circuit breaker or fuse. You must regularly clean dirt accumulations on the thermostat. Do NOT use fluid to clean thermostat air vent. Do not install thermostat in a wet place. However, installing it in isolated walls is allowed.

Note:

When a part of the product specification must be changed to improve operability or other functions, priority is given to the product specification itself. In such instances, the instruction manual may not entirely match all the functions of the actual product.

Therefore, the actual product and packaging, as well as the name and illustration, may differ from the manual.

The screen/LCD display shown as an example in this manual may be different from the actual screen/LCD display.

1. Description

This thermostat can be used to control electric heating units such as electric baseboards, convectors, or aeroconvectors. It keeps the temperature of a room at the requested set point with a high degree of accuracy. This product is designed for installations with electrical current - with a resistive load - ranging from 1.25 A to 12.5 A (120/240 VAC). It possesses a user-friendly interface. Furthermore, it gives you the possibility to control the temperature of a room with great precision.

This thermostat is not compatible with the following installations:

- electrical current higher than 12.5 A with a resistive load (3000 W @ 240 VAC and 1500 W @ 120 VAC);
- electrical current lower than 1.25 A with a resistive load (300 W @ 240 VAC and 150 W @ 120 VAC); and
- central heating system.

Parts supplied:

- one (1) thermostat;
- wall mounting plate located at the back of the thermostat;
- two (2) mounting screws;
- two (2) solderless connectors suitable for copper wires.

2. Installation

Selection of the thermostat location The thermostat must be mounted on a connection box on a wall facing the heating unit, at around 1.5 m (5 feet) above the floor level, on a section of the wall exempt from pipes or air ducts.


Do not install the thermostat in a location where temperature measurements could be altered. For example:

- close to a window, on an external wall, or close to a door leading outside;
- exposed directly to the light or heat of the Sun, a lamp, a fireplace or any other heat source;
- close or in front of an air outlet;
- close to concealed ducts or a chimney; and
- in a location with poor air flow (e.g. behind a door), or with frequent air drafts conditions (e.g. head of stairs).

Thermostat mounting and connection

1.  Cut off power supply on lead wires at the electrical panel in order to avoid any risk of electric shock.
2. Ensure that the air vents of the thermostat are clean and clear of any obstruction.

3. Using a screwdriver, loosen the screw retaining the mounting base of the thermostat until you feel a loose (do not completely remove the screw).




Then, remove the mounting base at the back of the thermostat by tilting it downward, then towards you.

4. Align and secure the mounting base to the connection box using the two screws supplied.




5. Take the wires from the wall through the hole at the base of the mounting base and connect them using the supplied solderless connectors. When making the connection with aluminum wire, make sure that you are using connectors identified CO/ALR. Please note that the thermostat wires do not have polarity. Therefore, the way they are connected is not important.

2-wire installation




4-wire installation



6. Place all the wires into the connection box.




7. Align the little slots located on the top of the thermostat with those on the the mounting base and secure the thermostat to the mounting base. Note that you can also position the thermostat on the left or the right side of the junction box (see the illustrations below). Then, tighten the screw at the bottom of the unit.



8. Turn on the power.

9. Set the thermostat to the desired setting (see the following section).

3. Operation



Powering on for the first time

When powering on for the first time, the thermostat is initially set to Day mode ☀. The temperature is displayed in Celsius and is set at 21 degrees by default.

Temperature set points

The figures displayed above the pictogram indicate the temperature set point. It can be displayed in degrees Celsius or Fahrenheit (see "Display in degrees Celsius/Fahrenheit").

To adjust the set point, just press down the top button to increase the value, or the bottom button to decrease it. Set points can be adjusted by increments of 0.5°C (1°F). To quickly scroll through the set point values, press and hold down the button. The minimum set point is 3°C (37°F), and the maximum set point is 30°C (86°F). In Day mode, you can turn off the thermostat by lowering the set point below 3°C. The set point value displayed will be OFF, and heating system start up will be impossible.

Day mode and Night mode ☀🌙

The thermostat includes a Day mode ☀ and a Night mode 🌙, both of them having their own independently adjustable and recorded set point. When switching from one mode to the other, the system will automatically use the temperature set point corresponding to the Day/Night mode selected. The standard factory set point adjustment is 21°C (70°F) for the Day mode, and 18°C (64°F) for the Night mode.

The current Day/Night mode selection is indicated on the display by the Sun or Moon icon. In order to manually switch from one mode to the other, simultaneously press down the two buttons and release them immediately.

Night mode timer

The Night mode features a timer that automatically returns to the Day mode after a selectable time period. This timer allows the temporary use of a temperature set point. The standard factory adjustment of the timer is 8 hours. With this adjustment, the thermostat automatically returns to Day mode 8 hours after being switched to the Night mode. For example, if you want a night temperature lower than the day temperature, both Day/Night mode set points will first have to be set at the desired temperatures. Before bedtime, the Night mode temperature set point will be activated by switching manually to the Night mode. The timer is set for the duration of the night. The thermostat will automatically return to the Day mode at the end of the night, and the Day mode temperature set point, which is higher, will become effective at this time.

Night mode timer adjustment procedure

1. If necessary, adjust the Day/Night mode set points at the desired temperatures. If needed, switch from one mode to the other by simultaneously pressing down the two buttons and releasing them immediately.
2. From the Night mode, simultaneously press down the two buttons for more than 3 seconds until the moon icon blinks.
3. If needed, adjust the timer by pressing down the top button to increase the value, or the bottom button to decrease it. The adjustment range is from 1 hour to 999 hours. To quickly scroll through timer values, press and hold down the button.
4. When the adjustment is completed, release the buttons and wait for 5 seconds to exit the adjustment function.

NOTE:

The Night mode timer will be automatically reinitialized to the latest recorded value when switching from the Day mode to the Night mode. It is not necessary to readjust the timer every time you switch to the Night mode. The timer is also reinitialized when this value is adjusted. Once the timer has completed its cycle and when the thermostat is in the Day mode, you must manually return to the Night mode. If you want to automatically return to the Night mode, the Automatic mode must be selected.

Automatic mode 

The Automatic mode, which is associated to the Night mode timer, allows alternating between the Day/Night modes and the two corresponding set points over a 24-hour period. Once activated, this mode allows an automatic return to the Night mode after 24 hours. The Automatic mode allows you to define two periods in a single day with different set points.

For example, if the Automatic mode is activated and the Night mode timer is set at 8 hours, the thermostat will be operating in the Night mode for 8 hours at the night temperature set point. Then, it will return to the Day mode for 16 hours operating at the day temperature set point. At the end of the 24-hour cycle, the thermostat will return to the Night mode, and the cycle will start over. The 24-hour cycle starts with the Night mode as soon as the Automatic mode is activated. The Automatic mode activation should be made when you want to return to the Night mode. The normal course of a cycle in the Automatic mode is as follows:

- 1- Night mode: activated for the duration of the Night mode timer cycle. It returns to the Day mode when the timer cycle is completed.
- 2- Day mode: activated for the remaining time of the 24-hour cycle. It returns to the Night mode at the end of the 24-hour cycle.

Adjustment procedure of the Automatic mode

1. If necessary, adjust the Day/Night set point at the desired temperatures. If needed, switch from one mode to the other by simultaneously pressing down the two buttons and releasing them immediately.
2. From the Night mode, simultaneously press down the two buttons for more than 3 seconds. If needed, adjust the timer by pressing down the top button to increase the value, or the bottom button to decrease it. The Night mode timer adjustment range is from 1 hour to 23 hours in the Automatic mode. To quickly scroll through the timer values, press and hold the bottom button.

NOTE:

If you set the timer to any value exceeding 23 hours, it will be impossible to activate the Automatic mode and if it was activated, the Automatic mode will be deactivated.

3. Activate the Automatic mode by simultaneously pressing down the two buttons for at least 3 seconds. The Automatic mode icon will appear. If the Automatic mode was already activated, the same procedure should be used to deactivate it.
4. When the adjustment is completed, release the buttons and wait for 5 seconds to exit the adjustment function.

NOTE:

It is always possible to manually change the Day/ Night mode during a 24-hour cycle. However, any manual return to the Night mode will re-initialize the Night mode timer to the latest value recorded, which modifies the cycle in progress. In all cases, at the end of the 24-hour cycle, the thermostat will return to the Night mode and start a new cycle. It is thus not necessary to readjust the Automatic mode when a manual change is made to the Day/Night mode.

When turning back on after being powered off (because of a power failure, for example), the automatization of the Day/Night modes is deactivated, and, if previously activated, the pictogram that corresponds to this mode will blink. The blinking will stop as soon as you press down a button.

Display in degrees Celsius/Fahrenheit

The thermostat can display the ambient temperature and the set point in degrees Celsius (standard factory setting) or Fahrenheit.

Selection procedure for degree Celsius/Fahrenheit display (for model with backlight)

1. From the Day mode, simultaneously press down the two buttons for 8 seconds (note that the backlight will blink after 3 seconds, but you must hold down the buttons). The Celsius/Fahrenheit symbol will blink after 8 seconds. Release the buttons.
2. Press down the top button to switch from the degrees Celsius to the degrees Fahrenheit, and conversely. The degree Celsius or Fahrenheit symbol will be displayed.
3. When the adjustment is completed, release the buttons and wait for 5 seconds to exit the adjustment function.

Selection procedure for degree Celsius/Fahrenheit display (for model without backlight)

1. From the Day mode, simultaneously press down the two buttons for 3 seconds. The Celsius/Fahrenheit symbol will blink after 3 seconds. Release the buttons.
2. Press down the top button to switch from the degrees Celsius to the degrees Fahrenheit, and conversely. The degree Celsius or Fahrenheit symbol will be displayed.
3. When the adjustment is completed, release the buttons and wait for 5 seconds to exit the adjustment function.

Heating Power Indicator

The level of power used to maintain the temperature at the set point is expressed as a percentage indicated by the number of bars in the thermometer displayed. The heating power used is displayed as follows:

- 4 bars = 75% to 100%
- 3 bars = 50% to 75%
- 2 bars = 25% to 50%
- 1 bar = 1% to 25%
- 0 bar = no heat

Frost-free warning



The Snowflake icon is displayed when the temperature set point is between 3°C (37°F) and 5°C (41°F). A minimum temperature will be maintained to ensure frost control.

Lock option



It is possible to impose a maximum temperature set point by activating this mode. Then, it becomes impossible to exceed this set point, regardless of the current mode (Day/Night). However, it is still possible to lower the set point at your discretion.

Procedures to activate the Lock mode (for model with backlight)

1. To activate the Lock option, from the Day mode adjust the day set point to the desired maximum temperature.

2. From the Day mode, simultaneously press down the two buttons for more than 13 seconds, until the Lock icon displays (note that the backlight will blink after 3 seconds and the °C or °F symbol will appear after 8 seconds, but continue to keep both buttons pressed down).
3. Release the buttons. The thermostat is now locked.

Procedures to activate the Lock mode (for model without backlight)

1. To activate the Lock option, from the Day mode adjust the day set point to the desired maximum temperature.
2. From the Day mode, simultaneously press down the two buttons for more than 13 seconds, until the Lock icon appears (note that the °C or °F symbol will blink after 3 seconds, but continue to keep both buttons pressed down).
3. Release the buttons. The thermostat is now locked.

Procedures to deactivate the Lock mode

1. To deactivate the Lock mode, start by cutting off the thermostat power at circuit breaker and wait at least 20 seconds.
2. Turn the thermostat power back on and the Lock icon will blink for a maximum of 5 minutes.
3. Simultaneously press down both buttons for 13 seconds (note that the backlight will blink after 3 seconds and the °C or °F symbol will appear after 8 seconds, but continue to keep both buttons pressed down). After 13 seconds, the Lock icon will disappear and the degrees symbol (C or F) will stop blinking, indicating that the Lock mode is deactivated. Release the buttons.

Fan mode

The activation of the Fan mode is similar to the Celsius/ Fahrenheit adjustment.

Procedure to activate/deactivate the Fan mode (for model with backlight)

To activate or deactivate the Fan mode, you must press down both buttons simultaneously for 8 seconds while in Day mode.

Once the 8 seconds have passed, the Celsius/Fahrenheit symbol will blink. At this point, release the buttons. You must then press down the bottom button to activate or deactivate the Fan mode. The Fan symbol will turn on or off depending on the case.

Procedure to activate/deactivate the Fan mode (for model without backlight)

To activate or deactivate the Fan mode, you must press down both buttons simultaneously for 3 seconds while in Day mode. Once the 3 seconds have passed, the Celsius/ Fahrenheit symbol will blink. At this point, release the buttons.

You must then press down the bottom button to activate or deactivate the Fan mode. The Fan pictogram will turn on or off depending on the case.

When the Fan mode is activated, the stop or minimum heating time (OFF/ON) for a complete 10 minute cycle is established at 90 seconds (factory setting). You can adjust it from 90 to 300 seconds. This is done to limit the amount of times the thermostat will turn on or off. Also, if the thermostat reaches a differential superior or inferior to the 2 degrees requested, it will shut off immediately. The deactivation of the fan mode will cause the thermostat to go back to the heating cycle previously programmed. Once the adjustment is finished, you can exit the adjustment mode by not pressing any buttons for 5 seconds.

Ventilation intervals adjustment

You can adjust the minimum time between the fan startups and shutdowns. This adjustment is similar to the fan activation procedure. First, you have to enter the fan adjustment mode, as described in the previous section. Then, you must press down the bottom button for 3 seconds, until the Fan icon blinks. A duration in seconds will appear. You can adjust it from 90 (factory setting) to 300 seconds by increments of 30 seconds. Once the adjustment is done, you can exit the adjustment mode by not pressing down any button during 5 seconds.

Parameters saving and power failures

The thermostat saves some parameters in a non-volatile memory to be able to recover them after being shut off (a power failure, for example). These parameters are the Day/ Night settings, the Automatic mode, the state of the Lock mode, the maximum setting of the Lock mode, the Celsius/Fahrenheit mode, the Fan mode, the number of minutes associated to a heating cycle, the number of hours of the night time-switch, the number of hours remaining on the night time-switch and the current Day/Night mode. These parameters are saved every minute if any changes are made, except for the Day/Night mode and the remaining time left on the time-switch. These are saved only if the automatization of the Day/Night mode had not been activated.

Please note that the automatization of the Day/Night modes is not automatically reactivated when thermostat is turned on. The icon of the Automatic mode blinks to warn the user that the mode was previously activated when thermostat was shut off but is no longer active. Furthermore, when power is shut off, the existing Day/Night mode is recovered only if the Automatic mode was previously deactivated. In the opposite case, the Day mode is automatically reactivated. The Lock mode is also reactivated if it was activated before being shut off. However, the icon will blink for 5 minutes, during which it is possible to deactivate the Lock mode by pressing down both buttons simultaneously for 13 seconds. If this is not done, the Lock mode will stay activated and the icon will stop blinking.

Night light (only for model with backlight)

You can activate the Night light option to permanently turn on the backlight. To activate or deactivate this mode, the thermostat must first be set in Day mode. Then, simultaneously press down both buttons for 3 seconds until the backlight blinks. Release the buttons. The night light mode will be activated (or deactivated if it was previously activated).

4. Troubleshooting

Problem	Solution
The thermostat is hot.	In normal operating conditions, the thermostat housing can reach nearly 40°C at maximum load. That is normal and will not affect the effective operation of the thermostat.
Heating is always on.	Check if the thermostat is properly connected. Refer to the installation section.
Heating does not run even if the thermostat indicates it is on.	Check if the thermostat is properly connected. Refer to the installation section.
The display does not turn on.	Check if the thermostat is properly connected. Refer to the installation section. Check the power supply at the electrical panel. Check if the heating unit has a switch. If so, ensure that this switch is turned on.
The display turns off a few minutes and then turns on again.	The thermal protection of the heating unit has opened due to overheating. Check if the heating unit is in good condition of operation and that clearance around the appliance is according to the manufacturer's specifications.
The display has low contrast when heating is on.	The load is lower than the minimum load. Install a heating unit that is within the load limits of the thermostat.
The displayed ambient temperature is incorrect.	Check the presence of an air stream or a heat source near the thermostat, and correct the situation.
The display indicates E1 or E2.	Faulty thermal sensor. Contact the customer service.
Weak luminosity of the display.	Possibility of a bad contact. Check thermostat wirings. Refer to the installation section.

NOTE:

If you are unable to resolve the problem after having verified these points, please contact our customer service department at 1-888-725-9797.

5. Technical Specifications

Supply voltage:

120/240 VAC, 50/60 Hz

Maximum electrical current with a resistive load:

12.5 A

3000 W @ 240 VAC

1500 W @ 120 VAC

Temperature display range:

3°C to 40°C (37°F to 99.5°F)

Temperature display resolution:

0.5°C (0.5°F)

Temperature set point range:

3°C to 30°C (37°F to 86°F)

Temperature set point increments:

0.5°C (1°F)

Storage temperature:

-40°C to 50°C (-104°F to 122°F)

For Installation Help



1-877-654-9394



White-Rodgers.com

White
RodgersTM

White-Rodgers
8100 West Florissant Avenue
St. Louis, MO 63136

White-Rodgers
8100 West Florissant Avenue
St. Louis, MO 63136

RodgersTM

White[▲]

White-Rodgers.com



1-877-654-9394



For Installation Help

5. Especificaciones técnicas

Voltaje de alimentación: 120/240 VCA, 50/60 Hz

Corrente eléctrica máxima con una carga resistiva: 12.5 A

3000 W a 240 VCA
1500 W a 120 VCA

Rango de la pantalla de temperatura: 3°C a 40°C (37°F a 99.5°F)

Resolución de la pantalla de temperatura: 0.5°C (0.5°F)

Rango del punto de referencia de la temperatura: 3°C a 30°C (37°F a 86°F)

Incrementos del punto de referencia de la temperatura: 0.5°C (1°F)

Temperatura de almacenamiento: -40°C a 50°C (-104°F a 122°F)

4. Solución de problemas

Problema	Solución
El termostato está callente.	En condiciones normales de operación, la carcasa del termostato puede alcanzar casi 40 °C con una carga máxima. Esto es normal, y no afectará la operación eficaz del termostato.
La calificación siempre está encendida.	Revise si el termostato está bien conectado. Consulte la sección de instalación.
La calificación no funciona aunque el termostato indica que está encendida.	Revise si el termostato está bien conectado. Consulte la sección de instalación.
La pantalla no enciende.	Revise si el termostato está bien conectado. Consulte la sección de instalación.
La pantalla siempre está encendida.	Revise si el termostato está bien conectado. Consulte la sección de instalación.

NOTA: Si no puedes resolver el problema después de verificar estos puntos, comuníquese con nuestro departamento de servicio al cliente llamando al 1-888-725-9797.

Tome en cuenta que la automatización de los modos de Día/Noché no se reactiva automáticamente cuando se enciende el termóstato. El icono del modo Automático destella para advertir al usuario que el modo ya estaba activado previamente cuando el termóstato estuvo apagado, pero ya no está activo. Además, cuando se interrumpe la electricidad, se recupera el modo Día/Noché existente inmediatamente si se desactivó previamente al modo Automático. En el caso opuesto, se reactiva automáticamente el termóstato que se reactiva automáticamente si se desactivó durante 13 segundos. Si esto no se hace, el modo de Bloqueo se mantendrá activado durante 3 segundos, hasta que desactive la luz de fondo. Suelte los botones. El modo de Luz permanecerá activado (o desactivado, si estaba activado previamente).

Luz de noche (solo para el modelo con luz de fondo)

Puede activar el modo de Luz nocturna para encender de manera permanente la luz de fondo. Para activar o desactivar este modo, el termóstato debe configurarse como se indica a continuación:

1. Pulse el icono de noche (luz de fondo) en el panel de control.
2. Pulse el icono de modo (modo de calefacción).
3. Pulse el icono de temperatura.
4. Pulse el icono de modo (modo de calefacción).
5. Pulse el icono de noche (luz de fondo).

El icono de noche parpadea cuando se activa la función de luz nocturna. La luz nocturna permanece encendida hasta que se desactiva o se apaga la electricidad.

Cuando se active el modo de Ventilador, el tiempo de calefacción para apagarse o mínimo (OFF/ON) por un ciclo completo de 10 minutos se establece a los 90 segundos (ajuste de fábrica). Los ajustes de 90 segundos se activan para apagar la calefacción cada minuto si se hace algún cambio, excepto por el modo de Dia/Noche que el temporizador restante en el interruptor de tiempo. Estos se guardan solamente si no se le queden al interruptor de horas del interruptor de noche, el número de horas que de calefacción, el número de horas del interruptor de noche, el número de horas que de Fahrenheit, el modo de Ventilador, el número de minutos relacionados con un ciclo Modo de Bloqueo, el ajuste máximo del modo de Bloqueo, el modo de Centigrados/Estos parámetros son: los ajustes de Dia/noche, el modo Automático, el estadio del Recuperar después de que se apague (por ejemplo, por una falla eléctrica).

Almacenamiento de parámetros y fallas eléctricas

Puede ajustar el tiempo mínimo entre los arranques y apagados del ventilador. Este ajuste es parecido al procedimiento de activación del ventilador. Primero tiene que entrar al modo de ajuste del ventilador, como se describe en la sección anterior. Luego debe presionar el botón de abajo 3 segundos hasta que destelle el icono del ventilador. Aparecerá la duración en segundos. Puede ajustar de 90 (ajuste de fábrica) a 300 segundos en incrementos de 30 segundos. Una vez que se haya hecho esto, puede salir del modo de ajuste si no presiona ningún botón por 5 segundos.

Ajuste a los intervalos de ventilación

Término el ajuste, puede salir del modo de calefacción previamente programado. Una vez que se termina de regresar al ciclo de calefacción se activa la función de ventilador ocasional que el termostato solicita a un diferencial mayor o menor de 2 grados. Asimismo, si el termostato llega a un diferencial solicitado mayor o menor de 2 grados, hace para limitar la cantidad de veces que el termostato se encenderá o apagara. Hace para limitar la cantidad de veces que el termostato se encenderá o apagara. 90 segundos (ajuste de fábrica). Lo puede ajustar de 90 a 300 segundos. Esto se hace para limitar la cantidad de veces que el termostato se encenderá o apagara. 90 segundos (ajuste de fábrica). Los ajustes de 90 segundos se establecen a los 90 segundos (ajuste de fábrica). Por un ciclo completo de 10 minutos se establece a los 90 segundos (ajuste de fábrica). Los ajustes de 90 segundos se activan para apagar la calefacción cada minuto si se hace algún cambio, excepto por el modo de Dia/Noche que el temporizador restante en el interruptor de tiempo. Estos se guardan solamente si no se le queden al interruptor de horas del interruptor de noche, el número de horas que de calefacción, el número de horas del interruptor de noche, el número de horas que de Fahrenheit, el modo de Ventilador, el número de minutos relacionados con un ciclo Modo de Bloqueo, el ajuste máximo del modo de Bloqueo, el modo de Centigrados/Estos parámetros son: los ajustes de Dia/noche, el modo Automático, el estadio del Recuperar después de que se apague (por ejemplo, por una falla eléctrica).

El símbolo de Ventilador se encenderá o apagará, dependiendo del caso. Ahora debe presionar el botón de abajo para activar o desactivar el modo de Ventilador.

Para activar o desactivar el modo de Ventilador, debe presionar los dos botones al mismo tiempo durante 3 segundos al estar en modo de Dla. Una vez que transcurran los 3 segundos, el símbolo de Centigrados/Fahrenheit va a destellar. En este punto, seleccione los botones. Ahora debe presionar el botón de abajo para activar o desactivar el modo de Ventilador. El símbolo de Ventilador se encenderá o apagará, dependiendo del caso.

Procedimiento para activar/desactivar el modo de Ventilador (para el modelo sin luz de fondo)

Una vez que transcurran los 8 segundos, el símbolo de Centigrados/Fahrenheit va a destellar. En este punto, seleccione los botones. Ahora debe presionar el botón de abajo para activar o desactivar el modo de Ventilador. El símbolo de Ventilador se encenderá o apagará, dependiendo del caso.

Para activar o desactivar el modo de Ventilador, debe presionar los dos botones al mismo tiempo durante 8 segundos al estar en modo de Dla.

Procedimiento para activar/desactivar el modo de Ventilador (para el modelo con luz de fondo)

La activación del modo de Ventilador es similar al ajuste de grados Centigrados/Fahrenheit.

3. Presione al mismo tiempo los dos botones por 13 segundos (tome en cuenta que despues de la luz de fondo destellará despues de 3 segundos y que el simbolo °C o °F aparecerá seguidos, pero si gira presionando los dos botones). Despues de 13 segundos, el icono de Bloqueo va a desaparecer y el simbolo de grados (C o F) dejará de destellar, indicando que se desactivó el modo de Bloqueo.

Suelte los botones.

2. Reconecte la electricidad al termostato, y el icono de Bloqueo destellará un maximo de 5 minutos.

1. Para desactivar el modo de Bloqueo, comience interrumpiendo la electricidad del termostato en el dispositivo espero por lo menos 20 segundos.

Procedimientos para desactivar el modo de Bloqueo

3. Suelte los botones. El termostato ya está bloqueado.

2. Desde el modo de Dia, presione al mismo tiempo los dos botones por más de 13 segundos hasta que se muestre el icono de Bloqueo (tome en cuenta que el simbolo °C o °F destellará despues de 3 segundos, pero si gira presionando los dos botones).

1. Para activar la opción de Bloqueo, desde el modo de Dia ajuste el punto de referencia de dia a la temperatura máxima deseada.

Procedimientos para activar el modo de bloqeo (para el modelo sin luz de fondo)

3. Suelte los botones. El termostato ya está bloqueado.

2. Desde el modo de Dia, presione al mismo tiempo los dos botones por más de 13 segundos hasta que se muestre el icono de Bloqueo (tome en cuenta que la luz de fondo destellará despues de 3 segundos y que el simbolo °C o °F aparecerá despues de 8 segundos, pero si gira presionando los dos botones).

1. Para activar la opción de Bloqueo, desde el modo de Día ajuste el punto de referencia de día a la temperatura máxima deseada.

Procedimientos para activar el modo de bloqueo (para el modelo con luz de fondo)

Es posible imponer un punto de referencia de temperatura máxima activando este modo. Posteriormente, se hace imposible exceder este punto de referencia, sin importar el modo actual (Día/Noche). Sin embargo, todavía es posible bajar el punto de referencia a su discrición.

Cuando el punto de referencia de temperatura se encuentra entre 3 °C (37 °F) y 5 °C (41 °F) se muestra el icono del Copo de nieve. Se mantendrá una temperatura mínima para asegurar el control de la escarcha.

Advertencia de ausencia de escarcha *

4 baras = 75 a 100%
3 baras = 50 a 75%
2 baras = 25 a 50%
1 barra = 1 a 25%
0 barra = sin calefacción

El nivel de poder utilizado para mantener la temperatura en el punto de referencia se expresa como porcentaje, indicado por el número de barras en el termómetro mostrado.

Indicador del poder de la calefacción

- Visualización en grados Centígrados / Fahrenheit**
- El termómetro puede mostrar la temperatura ambiente y el punto de referencia en grados Centígrados (ajuste de fabrica estandar) o Fahrenheit.
- Procedimiento de selección para visualizar grados Centígrados/Fahrenheit (para el modelo con luz de fondo)
1. Desde el modo de Dia, presione al mismo tiempo los dos botones por 8 segundos (tome en cuenta que la luz de fondo destellará despues de 3 segundos, pero debe mantener presionados los botones). El simbolo de Centígrados/Fahrenheit desellará despues de 8 segundos. Suelte los botones.
2. Presione el botón de arriba para cambiar de grados Centígrados a Fahrenheit viceversa. Se mostará el simbolo de grados Centígrados o Fahrenheit.
3. Cuando se termine el ajuste, suelte los botones y espere 5 segundos para salir de la función de ajuste.

- Procedimiento de selección para visualizar grados Centígrados/Fahrenheit (para el modelo sin luz de fondo)
1. Desde el modo de Dia, presione al mismo tiempo los dos botones por 3 segundos. El simbolo de Centígrados/Fahrenheit desellará despues de 3 segundos. Suelte los botones.
2. Presione el botón de arriba para cambiar de grados Centígrados a Fahrenheit viceversa. Se mostará el simbolo de grados Centígrados o Fahrenheit.
3. Cuando se termine el ajuste, suelte los botones y espere 5 segundos para salir de la función de ajuste.

Símpre es posible cambiar manualmente el modo de Día/Noché en un ciclo de 24 horas. Sin embargo, todo retomo manual al modo de Noche reiniciará el temporador de tiempo del modo de noche al último valor registrado, el cual modifica al ciclo en progreso. En todos los casos, al terminar el ciclo de 24 horas, el temporador regresará al modo de Noche y comenzará un nuevo ciclo. Por lo tanto, no es necesario realizar el modo Automático cuando se realiza un cambio manual al modo Día/Noche.

Cuando encienda otra vez después de estar apagado (por ejemplo, por una falla eléctrica), se desactiva la automatización de los modos Día/Noche, si estaba activada previamente, desactivará el pictograma que corresponde a este modo.

NOTA:

- Procedimiento de ajuste del modo Automático
- De ser necesario, ajuste el punto de referencia del modo de Día/Noche a las temperaturas deseadas. De ser necesario, cambie de un modo a otro presionando al mismo tiempo los dos botones y soltándolos de inmediato.
 - Desde el modo de Noche, presione al mismo tiempo los dos botones por más de 3 segundos. De ser necesario, ajuste el contador de tiempo presionando el botón de arriba para aumentar el valor o el botón de abajo para reducirlo. El rango de ajuste del contador de tiempo es de 1 a 23 horas en el modo Automático. Para desplazar rápidamente por los valores del contador de tiempo, presione el botón de abajo manteniendo presionado.
 - Si configura el contador de tiempo con un valor mayor de 23 horas, será imposible activar el modo Automático y, si estaba activado, se desactivará.
 - Active el modo Automático presionando al mismo tiempo los dos botones por lo menos 3 segundos. Aparecerá el icono del modo Automático. Si ya estaba activado el modo Automático, debe usar el mismo procedimiento para desactivarlo.
 - Cuando se termine el ajuste, suelte los botones y espere 5 segundos para salir de la función de ajuste.

- modo de noche al terminar el ciclo de 24 horas.
- 2.- Modo de día: se activa por el tiempo restante del ciclo de 24 horas. Regresa al modo de noche. Regresa al modo de día cuando se complete el ciclo del contador de tiempo.
- 1.- Modo de noche: se activa mientras dure el ciclo del contador de tiempo del modo de noche. Al terminar el ciclo de 24 horas, el termostato regresará al modo de noche y de día. Al terminar el ciclo de 24 horas, operaando al punto de referencia de temperatura de día durante 16 horas, operando al punto de referencia de temperatura de noche durante 8 horas al punto de referencia de temperatura de noche. Luego regresará al modo de día configurado en 8 horas, el termostato va a operar en el modo de noche por ejemplo, si se activa el modo Automático y el contador de tiempo del modo de noche está relacionada con el contador de tiempo del modo de día con puntos de referencia diferentes.

El modo Automático, que se relaciona con el contador de tiempo del modo de noche, permite alternar entre los modos de Día/Noche y los dos puntos de referencia correspondientes en un periodo de 24 horas. Una vez activado, este modo Automático un regreso automático al modo de noche después de 24 horas. El modo Automático le permite definir dos períodos en un solo día con puntos de referencia diferentes.

Modo Automático

El contador de tiempo registrado cuando cambie del modo de día al modo de noche. No es necesario readjustar el contador de tiempo cada vez que cambie al modo de noche. El contador también se reinicia cuando se ajusta este valor. Una vez que el contador de tiempo ha completado su ciclo, y cuando el termostato está en modo de Día, debe regresar manualmente al modo de noche. Si deseas regresar automáticamente al modo de noche, debes seleccionar el modo Automático.

NOTA:

- Contador de tiempo para el modo de noche**
- El modo de Noche incluye un contador de tiempo que regresa automáticamente al modo de Dia después de un período de tiempo seleccionable. Este contador de tiempo permite el uso temporal de un punto de referencia de temperatura. El ajuste estandar de fabrica del contador de tiempo es de 8 horas. Con este ajuste, el temporostato regresa automáticamente al modo de Dia 8 horas después de que se cambie al modo de Noche. Por ejemplo, si en la noche deseas una temperatura más baja que en el dia, primero tendrás que configurar la temperatura deseada de los puntos de referencia, de Dia y de Noche. Antes de dormir, se activará el punto de referencia de temperatura del modo de Dia, que es más alto, y el temporostato regresará automáticamente al modo de Dia al terminar la noche. El temporostato regresará automáticamente al modo de Dia al terminar las temperaturas deseadas. De ser necesario, cambie de un modo a otro presionando al mismo tiempo los dos botones y soltándolos de inmediato.
- Procedimiento de ajuste del contador de tiempo de modo de noche**
1. De ser necesario, ajuste los puntos de referencia del modo de Dia/Noche a las temperaturas deseadas. Cambie de un modo a otro presionando al mismo tiempo los dos botones y soltándolos de inmediato.
 2. Desde el modo de Noche, presione al mismo tiempo los dos botones por más de 3 segundos hasta que destelle el icono de la luna.
 3. Desde el modo de Noche, presione el contador de tiempo presionando el botón de arriba para aumentar el valor o el botón de abajo para reducirlo. El rango de ajuste es de 1 a 999 horas. Para desplazarse rápidamente por los valores del contador de tiempo, presione el botón y mantenga presionado.
 4. Cuando se termine el ajuste, suelte los botones y espere 5 segundos para salir de la función de ajuste.

misimo tiempo los dos botones y sujetos de inmediato. La selección del modo de Día/Nocche actual está indicada en la pantalla con el icono del sol o la luna. Para poder cambiar manualmente de un modo al otro, presione al mismo tiempo los dos botones y sujetos de inmediato.

El termostato incluye un modo de Día ☀ y un modo de Nocche ☺; los dos tienen su propio punto de referencia registrado y ajustable de manera independiente. Cuando cambie de un modo al otro, el sistema usará automáticamente el punto de referencia que corresponda al modo Día/Nocche seleccionado. El ajuste del punto de referencia de fábrica estándar es de 21°C (70°F) para el modo de Día y de 18°C (64°F) para el modo de Nocche.

Modo de día y modo de noche ☀ ☺

Para ajustar el punto de referencia, simplemente presione el botón de arriba para aumentar el valor o el botón de abajo para reducirlo. Los puntos de referencia se pueden ajustar en incrementos de 0.5°C (1°F). Para desplazarse rápidamente por los valores del punto de referencia, presione el botón y mantenga presionado. El punto de referencia mínimo es 3°C (37°F), y el punto de referencia máximo es 30°C (86°F). En modo de Día puede agregar el termostato disminuyendo el punto de referencia más abajo de 3°C. El valor del punto de referencia mostrado será OFF y será imposible arrancar el sistema de calefacción.


Centigrados / Fahrenheit").

Puede mostrar en grados Centígrados o Fahrenheit (vea "Visualización en grados Celsius mostradas arriba del pictograma indican el punto de referencia de temperatura.

Puntos de referencia de temperatura

Cuando lo encienda por primera vez, el termostato está configurado inicialmente en modo de Día . La temperatura se muestra en grados Centígrados y está configurada en 21 grados de manera predeterminada.


Encendido por primera vez



siguiente sección).

9. Configure el termostato en el ajuste deseado (consulte la


8. Encienda la alimentación.




Luego apriete el tornillo en la parte inferior de la unidad.
de la caja de conexiones (vea las ilustraciones siguientes).
Puede colocar el termostato al lado izquierdo o derecho
termostato a la base de montaje. Tome en cuenta que también
del termostato con las de la base de montaje y asegure el
7. Alinee las pestañas ranuradas situadas en la parte superior



6. Coloque todos los cables en la caja de conexiones.



Instalación de 4 alambres



Instalación de 2 alambres

5. Tome los cables de la pared por la abertura de la base de montaje y conectelos usando los conectores sin soldadura suministrados. Cuando realice la conexión con el alambre de aluminio, asegúrese de usar los conectores identificados como CO/ALR. Tome en cuenta que los cables del termostato no tienen polaridad. Por lo tanto, no es importante la manera como se conecten.

3. Con un destornillador, afloje el tornillo que retiene la base de montaje del termostato hasta que siesta que este suelto (no quite totalmente el tornillo).
- 
- 
4. Luego retire la base de montaje en la parte posterior del termostato inclinando hacia abajo y luego hágala usted.
- 
4. Alinee y asegure la base de montaje a la caja de conexiones usando los dos tornillos suministrados.

2. Asegúrese de que las ventilaciones de aire del termostato estén limpias y libres de cualquier obstrucción.
1. Desconecte el suministro eléctrico en los cables principales del panel  eléctrico con el fin de evitar cualquier riesgo de descarga eléctrica.

Montaje y conexión del termostato

- cercas de conductos ocultos o una chimenea; y
 - cercas o frentes de una salida de aire;
 - alguna otra fuente de calor;
 - expuesto directamente a la luz o al calor del sol, una lámpara, una chimenea o al exterior;
 - cerca de una ventanana, en una pared exterior o cerca de una puerta que conduzca a un lugar con poco flujo de aire (por ejemplo, detrás de una puerta) o con corrientes de aire frecuentes (por ejemplo, al inicio de las escaleras).
- No instale el termostato en un sitio donde se podrían alterar las condiciones de temperatura. Por ejemplo:

Selección de la ubicación del termostato. El termostato debe montarse sobre una caja de conexiones en una pared de frente a la unidad de calefacción, aproximadamente a 1,5 m (5 pies) por arriba del nivel del piso, en una sección de la pared que no tenga tubos ni conductos de aire.

2. Instalación

- dos (2) conectores sin soldadura adecuados para alambres de cobre.
- dos (2) tornillos de montaje;
- placa de montaje en pared situada en la parte posterior del termostato;
- un (1) termostato;

Piezas suministradas:

- Sistema de calefacción central.
- Corriente eléctrica menor de 1.25 A con una carga resistiva (300 W a 240 VCA y 150 W a 120 VCA); y
- Corriente eléctrica mayor de 12.5 A con una carga resistiva (3000 W a 240 VCA y 1500 W a 120 VCA).

Este termostato no es compatible con las siguientes instalaciones:

Este termostato se puede usar para controlar unidades de calefacción eléctrica, como zonas eléctricas, convectores o aeroconvectores. Mantiene la temperatura deseada en el punto de referencia solicitado con un alto grado de precisión. Este producto es la elección ideal para instalaciones con corriente eléctrica (con una carga resistiva) que varía de 1.25 A a 12.5 A (120/240 VCA). Cumple con una norma de uso. Además, le brinda la posibilidad de controlar la temperatura de una habitación con gran precisión.

1. Descripción

Antes de instalar y operar este producto, el propietario y/o instalador debe leer, entender y seguir estas instrucciones, conservándolas a la mano para referencia futura. De no seguirse estas instrucciones, la garantía se considerará nula y el fabricante no se hará responsable por este producto. Además, se deben cumplir las instrucciones siguientes con el fin de evitar lesiones personales o daños a la propiedad, lesiones graves y posibles desargas eléctricas fatales. Todas las conexiones eléctricas las debe hacer un electricista calificado, de acuerdo con los códigos eléctricos y de construcción vigentes en su región. NO conecte este producto a una fuente de alimentación que no sea de 120 VCA o 240 VCA, y no exceda los límites de carga establecidos. Proteja el sistema de calificación con el interruptor automático de circuitos o fusible que sea adecuado. Debe limpiar con regularidad las acumulaciones de suciedad en el termosifón. NO use misma del producto. En dichos casos, el manual de instrucciones tal vez no coincida plenamente con todas las funciones del producto real.

Por lo tanto, el producto y el empaque reales, así como el número y la ilustración, podrían ser diferentes al manual.

La pantalla/monitor LCD mostrado como ejemplo en este manual podría ser diferente de la pantalla/monitor LCD real.

Nota:

Un lugar húmedo. Sin embargo, se permite instalarlo en paredes aisladas.

White-RodgersTM
Para BNPI25, BNPI50C, BNPI25C, 1E65-140
Instrucciones de instalación y guía del usuario
Termostato no programable por voltaje de línea
Servicio al cliente: 1-877-654-9394
¿Alguna pregunta? Comuníquese con White-RodgersTM
para consultas en cualquier momento!
¡Conservé estas instrucciones!
¡Felicitaciones por comprar!



Instrucciones de instalación y guía del usuario
Termostato no programable por voltaje de línea

White[▲]
RodgersTM